

הוראות לעבודה בספריי צבע

1. יש לעטוף כל חלק שאינו מיועד לצביעה בעזרת נייר עטיפה ומסקינג טייפ.
2. יש ללטש את המשטח המיועד לצביעה באמצעות ניירות מים או דיסקיות שיוף, מגרעין גס לעדין בהדרגה (נייר מים: 500, 1000, 2000 | דיסקיות: 120, 240, 320 [גרעין גבוה יותר = עדין יותר])
3. יש לייבש את המשטח ממים במקרה של עבודה עם נייר מים, או לנקות מאבק במקרה של עבודה עם דיסקיות.
4. יש לנקות את המשטח משומנים ואבק באמצעות מסיר שומנים 1-951, ולאחר מכן ניקוי יבש באמצעות מטלית אנטי-סטטית ללא סיבים (טק-רג).
5. התזת צבע יסוד התואם לסוג המשטח – משטח פח: יסוד למתכת (טופ-פילר), משטח פלסטיק: יסוד לפלסטיק (1-60), משטח אלומיניום/מגולון: יסוד למגולון (1-185), בהתזה על משטח צבוע אין צורך בצבע יסוד, אלא רק בליטוש עדין עד ליצירת משטח מט. ההתזה תבצע בתנועות הלך-חזור באותו כיוון (ימין-שמאל, או מעלה-מטה), במרחק 20 ס"מ מהמשטח, כאשר יש חפיפה בין ההתזות על-מנת למנוע חלקים לא מכוסים בין ההתזות. יש להתיז לפחות 2 שכבות של צבע יסוד, כאשר זמן המתנה בין שכבה לשכבה כ-15 דקות.
6. התזת הצבע המקורי על צבע היסוד – את התזת הצבע המקורי יש לבצע כ-20 דקות לאחר התזת צבע היסוד. במקרה שצבע היסוד התייבש ייבוש מלא, יש לשייף אותו בהדרגה בהתאם לסעיף 2. בצבע דו שכבתי (צבע מטאלי או פנינה) יש לעשות גימור לכה מבריקה לפי השלב הבא. ההתזה תבצע בתנועות הלך-חזור באותו כיוון (ימין-שמאל, או מעלה-מטה), במרחק 20 ס"מ מהמשטח, כאשר יש חפיפה בין ההתזות על-מנת למנוע חלקים לא מכוסים בין ההתזות. יש להתיז לפחות 2 שכבות של צבע מקורי, כאשר זמן המתנה בין שכבה לשכבה כ-15 דקות.
7. התזת לכה מבריקה או צבע מבריק – את התזת הלכה המבריקה יש לבצע כ-20 דקות לאחר התזת הצבע המקורי. ההתזה תבצע בתנועות הלך-חזור באותו כיוון (ימין-שמאל, או מעלה-מטה), במרחק 20 ס"מ מהמשטח, כאשר יש חפיפה בין ההתזות על-מנת למנוע חלקים לא מכוסים בין ההתזות. יש להתיז לפחות 2 שכבות של לכה מבריקה, כאשר זמן המתנה בין שכבה לשכבה כ-15 דקות.
8. בסיום העבודה, יש לתת ללכה להתייבש ולהתקשות, במשך כמה שעות. מספר השעות המומלץ הינו 8 שעות בטמפ' החדר. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר זמן הייבוש מתקצר.

תודה שרכשת ערכה לתיקון צבע לרכב בספריי מבית טופקולור!

על-מנת שתוכל להגיע לתוצאות הצביעה הכי מדויקות ובכדי שהתוצאות יהיו לשביעות רצונך, אנא עבור בעיון על כל ההערות המקדימות לצביעה בעמוד זה, ובהוראות הצביעה בעמוד הבא, כל זאת לפני תחילת העבודה!

כמו כן, יש לדאוג שברשותך כל הציוד הדרוש להכנת השטח וצביעתו בהישג יד, שכן הפסקת הצביעה באמצע תהליך העבודה בגלל חוסר בציוד יכולה להביא לתוצאות בעייתיות, ואי-דיוק בצבע.

החומרים הדרושים לכלל העבודה הם:

ספריי צבע יסוד, ספריי צבע מקורי, ספריי לכה מבריקה (במקרה של צבע דו שכבתי), דיסקיות ליטוש או ניירות מים, ציוד מיגון (כפפות, מסיכות נשימה, משקפי מגן, סרבול חד פעמי לצביעה), ניירות עטיפה, ניירות דבק

הערות:

- אין לעבוד על משטח חם או קר מידי. יש לתת למשטח להתקרר לטמפ' החדר במקום מוצל ורק אז להתחיל עבודה. עבודה על משטח חם או קר תגרום לתופעות לוואי בגימור הסופי.
- אין לעבוד עם הספריי ליד מקור חום גלוי או אש. אדי הצבע והמיכל דליקים ביותר ועלולים לגרום לשריפה וכוויות בעת חשיפה לאש!
- יש לעבוד עם הספריי במקום סגור אך מאוורר היטב, וכן להשתמש בציוד מיגון (מסיכות מגן, כפפות, משקפי מגן)
- בסיום העבודה עם הספריי, יש להפוך את המיכל ולרסס לעבר פיסת נייר עד ליציאת אוויר נקי, על-מנת למנוע סתימה של פיית האוויר ושמירה מיטבית של שאריות הצבע
- אין לשמור את המיכל בכל מקרה בתוך הרכב! יש לאחסן במקום קריר ומוצל.
- בכל מקרה של שאלה לגבי הוראות עבודה בספריי ניתן לפנות אלינו בצורה הבאה:
טלפון: 03-5617533 מייל: asaf@topcolor.co.il פייסבוק: טופ קולור – Top Color

www.TopColor.co.il

בהצלחה!!!